

आस्तित्वातील रस्त्याचे खंडीकरण व
रुंदीकरण करताना घ्यावयाची दक्षता

महाराष्ट्र शासन

सार्वजनिक बांधकाम विभाग,

शासन परिपत्रक क्र.आरएमआर- २००५/प्र.क्र-१०१/(२) रस्ते-१

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.

दिनांक:- १७ जानेवारी २००६.

परिपत्रक

सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागांतर्गत अस्तित्वातील रस्त्यांचे खंडीकरण व
खंडीकरणाने रुंदीकरणाची व दनोप्रती करण्यासाठी कामे प्रगतीत आहेत.

अशा रस्त्यांचे खंडीकरणाने रुंदीकरण करताना खालील बाबींचे कनिष्ठ अभियंता/उप
अभियंता/कार्यकारी अभियंता यांनी कसोटीने पाळून कापणे आवश्यक आहे.

१. खंडीकरणाचे काम सुरु करण्यापूर्वी रस्त्याचे काटछेद शिथीत अंतरावर घेण्यात यावेत.
२. एका पेलेस एकरुंद बाजूस रुंदीकरणासाठी जास्तीत जास्त २०० मी. पर्यंत खोदकाम करण्यात
यावे, जेणेकरून दुसरी बाजू सुरक्षीत जाळतुफोसही उपाखळ राहील. या बाबतीत निविदेमध्ये
दिलेल्या सूचनांचे कसोटीने पालन करावे.निविदा जपले तयार करताना कामाच्या क्रमाचा व त्याच
बरोबर जाळतुफ सुरक्षिततेच्या बाबीचा उल्लेख भारतीय रस्ते महामंडळाने शिथिलित केलेल्या
सूचनानुसार असावा.
३. रुंदीकरणाने खोदकाम हाती घेण्यापूर्वी डांबरी पृष्ठभागाच्या काटेस व रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस
भारतीय रस्ते महामंडळा मार्गदर्शक सूचनानुसार,(आय.आर.सी.एस.पी.५५-२००१) गाई
स्टोन्स,दर्शक बोर्ड इत्यादी लावण्यात यावेत.
४. काळ्या मातीतून अथवा तत्सम स्वरुपाच्या (expansive soils) भागातून जाणाऱ्या रस्त्याच्या
लांबीसाठी डांबरी पृष्ठाच्या काटेस लावून असलेली संपूर्ण बाजू, निविदेतील तरतुदीच्या आधीन
राहून, खोदकाम (आवश्यक त्या केम्बरसह) करून काढण्यात यावी. इतर प्रकारच्या मातीच्या
भागातून जाणाऱ्या रस्त्याकरीता किमान रीतरच्या रुंदी एवढे (निविदा व अंदाजपत्रकीय
तरतुदीनुसार) खोदकाम करण्यात यावे.

५. खोदकाम केल्यानंतर अस्तित्वातील डांबरी पृष्ठभागाच्या कडा योग्य रितीने उभ्या तासून घेण्यात याव्यात, जेणेकरून रुंदीकरणातील भागाचे खडीकरण व जुन्या रस्त्याच्या पृष्ठभाग एकत्रितपणे व्यवस्थित राहील. नवीन रुंदीकरणाचा भाग व जुना रस्ता यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा कमकुवत पडदा/ थर राहणार नाही, याची दक्षता क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी घ्यावी.
६. रुंदीकरणाचे खोदकाम अंदाजपत्रकातील तरतुदीप्रमाणे पूर्ण झाल्यानंतर निविदेतील विनिर्देशाप्रमाणे मातीकामाची दबाई करण्यात यावी. (याकरिता वेगळी बाब निविदेत समाविष्ट करू नये)
७. गोळा करण्यात आलेली खडी विहित मानकप्रमाणे घेण्यात येवून, गुणनियंत्रणाकरीता आवश्यक तेवढ्या चाचण्या केल्यानंतर व सदर निष्कर्ष समाधानकारक आढळल्यास पसरण्यासाठी घेण्यात यावी. गोळा करण्यात आलेली खडी पसरविण्यापूर्वी मोजमापाची संबंधीत उप अभियंता यांनी दुसऱ्या उप अधिक्षेत्राकडून फेरपडताळणी करून घ्यावी. (कोणत्या उपविभागाची मागे इतर कोणत्या उपविभागात स्तरावरील अधिकाऱ्याने तपासायची आहेत, याचे आदेश संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी वर्षातून ३ वेळा काढावेत व प्रत्येक वेळी सदर अधिकाऱ्याच्या नेमणुकीची शक्यतो पुनरावृत्ती होणार नाही असे पहावे). खडी पसरताना व दबाई करताना स्ट्रेट एज व केम्बर प्लेटचा वापर करावा.
८. पसरलेल्या खडीचे कोरडे रोलिंग (ड्रॉय कॉम्पॅक्शन) प्रथम करण्यात यावे. निविदेत नमूद केल्याप्रमाणे रोलरचा वापर यासाठी करण्यात यावा. (बाबाबत रेडबुक स्पेसिफिकेशन आर.डी.-३२.४,आर.डी-३५.०/एमओएसटी स्पेसिफिकेशन ४०४.३.४-४०४.३.५ पहावे.) रोलर पासेस रजिस्टर मध्ये रोलर पासेसबाबत नोंद घेऊन घेवेली घेण्यात यावी व कार्यकारी अभियंता यांनी या रजिस्टरची त्यांच्या दोन्यात तपासणी करावी. कोरडे रोलिंग पूर्ण झाले किंवा कसे हे प्रत्येक लांबीमध्ये (Stretch मध्ये) तपासण्यात यावे. ही बाब तपासण्यासाठी एक लहान खडा दबलेल्या खडीच्या पृष्ठभागावर ठेवून त्यावर रोलर फिरवावा. रोलर फिरविल्यानंतर ज्या वेळेस खडा फुटण्याची प्रक्रिया सुरू होते, त्यावेळेस त्याच कॉम्पॅक्शन किंवा कोरडे रोलिंग पूर्ण झाले असे समजावे. जर हा खडा खालील थरांमध्ये घुसला तर कोरडे रोलिंग झाले नाही असे समजावे. (या संदर्भात रेडबुक स्पेसिफिकेशन आर.डी. ३२.४.२ पहावे)

९. कोरडे रोलींग पूर्ण झाल्यानंतर मृदम आच्छादन करण्यात यावे या चक्रलेल्या मृदमावर कोरडे रोलींग करण्यात यावे. तदनंतर रोलींग केलेल्या पृष्ठभागावर पाणी टाकण्यात यावे व फात रोलींग करावे. (रँडबुक स्पेसिफिकेशन आर.डी. ३२.४.३ पहिले)
१०. खडीकरण पूर्ण झाल्यानंतर २४ तास त्यावरून वाहतूक बंद होणार नाही, याची क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी रक्ता घ्यावी.
११. खडीकरणाच्या एका बाजूक काम पूर्ण झाल्यानंतरच दुसऱ्या बाजूचे काम हाती घेण्यात यावे.
१२. काम करताना सौंदी बर्क, गटर, पातीकाम, खडीकरण व नंतर शोल्डर ट्रेन अशा क्रमाने काम निश्चितेतील तत्पुढीलप्रमाणे करण्यात यावे.
१३. खडीकरणाचे काम जमलेल असताना संकेपीत रोड कारकून,कनिष्ठ अभियंता,उप अभियंता यांनी दिलेल्या सूचनांचे कटाक्षाने पालन होईल,असे पाहावे. खडीकरणाचे काम व्यवस्थित होत आहे याची खातरजमा त्यांच्या स्तरावर करावी.

गहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.


(ना.स. उमारे)
उप सचिव (रस्ते)

अतः,

सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागातील सर्व मुख्य अभियंते
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते,
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागातील सर्व कार्यकारी अभियंते,